




# mino stroller user guide



دليل المستخدم

Guide d'utilisation

Gebrauchsleitung

Οδηγός χρήστη

PANDUAN BAGI PEMAKAI

用户指南

Instrukcja użytkowania

Manual do usuário

Руководство пользователя

Guía del usuario

Kullanım Kılavuzu

**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE, معلومات هامة! احتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.**  
**IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, WICHTIG! ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN, ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, PENTING! SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI**  
**重要！请保存以备日后参考, WAŻNE! ZATRZYMAĆ JAKO PRZYDATNE ŹRÓDŁO INFORMACJI NA PRZYSZŁOŚĆ, IMPORTANTE! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA CUIDADOSAMENTE, ВАЖНО! СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК, IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS, ÖNEMLİ! GELECEKTE REFERANS OLMASI AMACIYLA SAKLAYINIZ.**

## introduction

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. This vehicle is intended for one child from birth (0 months) and up to a maximum weight of 15 kg. This vehicle is designed to carry one child only.

### Safe travelling advice for you and your baby

Pushchairs are an ideal way of transporting your baby. It is important to remember however, that during their first six months, babies should be spending most of their day lying flat for comfort and development.



## المقدمة

اقرأ هذه الإرشادات بتمعن قبل الشروع في استعمال العربية واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة. قد يؤثر عدم قرائتك لهذه الإرشادات سلباً على سلامتك طفلك.  
هذه اللغة مصممة لحمل طفل واحد فقط منذ ولادته (صفر شهر) إلى أن يبلغ وزنه 15 كغم كحد أقصى. صمم هذه اللغة لنقل طفل واحد فقط.

### نصائح السفر السليم لك ولطفلك

عربات الأطفال هي الطريقة المثلى لنقل طفلك، ولكن من الهم جداً التذكر بأنه يجب على الطفل في أشهره الست الأولى أن يرقد مستلقاً على ظهره معظم يومه وذلك لراحته ونموه الطبيعي.

## Introduction

Veuillez lire ces instructions soigneusement avant l'utilisation et les conserver pour référence future. La sécurité de votre enfant pourrait ne pas être garantie, si vous ne suivez pas ces instructions. Ce véhicule convient aux enfants de la naissance (0 mois) et jusqu'à un poids maximum de 15 kg. Ce véhicule est conçu pour transporter un seul enfant.

### Conseils de sécurité pour vous et votre bébé

Les poussettes sont le moyen idéal pour transporter votre bébé. Toutefois, il est important de se rappeler que durant les 6 premiers mois de leur vie, les bébés doivent passer la plupart de la journée couchés à plat pour être confortables et se développer.

# Überblick

Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Nichtbefolgung dieser Anleitung könnte die Sicherheit Ihres Kindes gefährden. Dieses Fahrzeug ist für ein Kind von Geburt an (0 Monate) bis zu einem Höchstgewicht von 15 kg vorgesehen. Dieses Fahrzeug dient ausschließlich dem Transport eines einzelnen Kindes.

## So sind Sie mit Ihrem Baby sicher unterwegs:

Buggys stellen eine ideale Lösung für den Transport Ihres Kleinkindes dar. Bedenken Sie jedoch, dass es für Ihr Baby am angenehmsten ist und seine Entwicklung am meisten fördert, wenn es die meiste Zeit des Tages flach liegt.

## Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες, μπορεί να επηρεάσετε την ασφάλεια του Παιδιού σας. Αυτό το καρότσι Προορίζεται για τη μεταφορά ενός Παιδιού από νεογέννητο (0 μηνών) μέχρι 15 κιλά. Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά ενός μόνο Παιδιού.

## Συμβουλές ασφαλούς μετακίνησης για σας και το μωρό σας

Το καρότσι είναι ο ιδανικός τρόπος να μεταφέρετε το μωρό σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε, ωστόσο, ότι κατά τους Πρώτους έξι μήνες, τα μωρά είναι ξαπλωμένα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας για άνεση και ωστή ανάπτυξη.

## pengantar

Bacalah instruksi ini dengan seksama sebelum menggunakan dan simpanlah sebagai rujukan di kemudian hari. Keselamatan anak Anda dapat terpengaruh jika Anda tidak menaati instruksi ini. Kendaraan ini dimaksudkan untuk satu anak mulai dari lahir (0 bulan) hingga berat maksimum 15 kg. Kendaraan ini dirancang untuk membawa satu anak saja.

Saran melakukan perjalanan dengan selamat bagi Anda dan bayi Anda. Kursi dorong adalah sarana transportasi ideal bagi bayi Anda. Namun penting untuk diingat bahwa selama enam bulan pertama, bayi sebaiknya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur rata agar nyaman dan demi perkembangannya.

## 简介

使用前请仔细阅读这些说明并保存以备日后参考。若您不遵循这些说明，可能会影响您宝宝的安全。  
本童车适用于新生儿（0 月龄）至体重不超过15公斤的宝宝单独乘坐。本童车的设计仅可乘坐一个孩子。

## 安全出行注意事项

儿童推车是携带宝宝的理想工具，但应记住，为舒适和发育起见，出生 6 个月之内的宝宝大部分时间应平卧。

## Wprowadzenie

Nale naczony jest do przewożenia jednego dziecka od urodzenia (0 miesięcy) do osiągnięcia przez nie wagi 15 kg. Ten wózek przeznaczony jest do przewożenia tylko jednego dziecka.

## Wskazówki w sprawie bezpiecznego przewożenia dziecka i bezpieczeństwa rodzica

Wózki to doskonały sposób przewożenia dziecka. Należy jednak pamiętać, że podczas pierwszych 6 miesięcy życia dziecka powinno spędzać większość dnia leżąc płasko, dla jego wygody i rozwoju.

## Introdução

Ler estas instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura. A segurança da sua criança pode ser afetada se não seguir estas instruções. Este veículo é projetado para uma criança a partir do nascimento (0 meses) até um peso máximo de 15 kg. Este veículo é projetado para carregar somente uma criança.

### Dispositivo de viagem seguro para você e o seu bebê.

Carrinhos de bebê são um meio ideal para o transporte do seu bebê. É importante lembrar, entretanto, que durante os seus primeiros seis meses, os bebês devem passar a maior parte do seu dia deitados no chão para conforto e desenvolvimento.

## Введение

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкциями и сохраняйте их для будущих справок. Безопасность вашего ребенка может подвергаться риску, если вы не будете соблюдать эти инструкции. Эта детская коляска предназначена для одного ребенка, начиная с рождения (0 месяцев) и весом не более 15 кг. Эта коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.

### Рекомендации по безопасному использованию детской коляски для вас и вашего ребенка

Детские прогулочные коляски – идеальное средство для перевозки ребенка. Важно, однако, помнить, что в течение первых шести месяцев жизни, в целях комфорта и развития, новорожденные должны проводить большее количество времени лежа на спине на плоской поверхности.

## Introducción

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas. De no seguir estas instrucciones, podría poner en peligro la seguridad de su hijo. Este vehículo está diseñado para un niño desde el nacimiento (0 meses) hasta que tenga un peso máximo de 15 kg; únicamente se puede utilizar para llevar a un solo niño.

### Consejos de seguridad para usted y su bebé

Las sillas de paseo son ideales para transportar al bebé. No obstante, es importante recordar que durante los primeros seis meses de vida los bebés deben pasar la mayor parte del día tumbados sobre superficies horizontales para su comodidad y desarrollo.

## Giriş

Kullanmadan önce bu yönergeleri dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. Bu yönergelere uymamanız durumunda çocuğunuzun sağlığı etkilenebilir. Bu araç yeni doğandan (0 ay) en fazla 15 kg ağırlığına kadar bir çocuk içindir. Bu araç yalnızca bir çocuk taşımak üzere tasarlanmıştır.


### Sizin ve bebeğiniz için güvenli seyahat önerisi

Bebek arabaları bebeğınızı taşımak için ideal bir yöntemdir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki ilk altı ay boyunca bebekler rahatlıkları ve gelişimleri için günün büyük bir bölümünü yatarak geçirmelidir.


parts check list, قائمۃ القطع , nomenclature des pièces, Teile-Prüfliste,  
λίστα ελέγχου εξαρτημάτων, Daftar suku cadang, 部件清单, lista kontrolna cześci,  
Lista de verificação de peças, Проверочный лист комплектности,  
lista de comprobación de las piezas, parça listesi




(A)




(B)



(C)




(D)



(E)


assembly diagram, رسم التجميع, diagramme de montage, Montage-Schaubild,  
διάγραμμα συναρμολόγησης, diagram perakitan, 组装示意图, schemat montażu,  
diagrama de montagem, сборочный чертеж, ilustración del ensamblaje,  
Kurulum resmi.



assembly instructions, إرشادات التجميع, instructions de montage,  
Montageanweisungen, οδηγίες συναρμολόγησης, Cara perakitan, 组装说明书,  
instrukcje montażu, instruções de montagem, инструкции по сборке,  
instrucciones de ensamblaje, Kurulum talimatları.



1

1



2


2



assembly instructions, ارشادات التجميع, instructions de montage,  
Montageanweisungen, οδηγίες συναρμολόγησης, Cara perakitan, 组装说明书,  
instrukcje montażu, instruções de montagem, инструкции по сборке,  
instrucciones de ensamblaje, Kurulum talimatları.


3

2



4



4



assembly instructions, ارشادات التجميع, instructions de montage,  
Montageanweisungen, οδηγίες συναρμολόγησης, Cara perakitan, 组装说明书,  
instrukcje montażu, instruções de montagem, инструкции по сборке,  
instrucciones de ensamblaje, Kurulum talimatları.

5

6





x2

in use, عند الاستعمال, Utilisation, Verwendung, Κατά τη χρήση,  
sedang dipakai, 使用中 W użyciu, Em uso, Применение, Durante su uso, Kullanım


1

)



2



)



in use, عند الاستعمال, Utilisation, Verwendung, Κατά τη χρήση,  
sedang dipakai, 使用中 W użyciu, Em uso, Применение, Durante su uso, Kullanım


3

٣





4

٤



x2




x2

in use, عند الاستعمال, Utilisation, Verwendung, Κατά τη χρήση,  
sedang dipakai, 使用中 W użyciu, Em uso, Применение, Durante su uso, Kullanım


5

6






6

7



7

✓



**WARNING:** Adjust the harness appropriately for your child's age.  
**تحذير:** قم بتعديل حزام التثبيت بما يتلاءم مع عمر طفلك.

**Avertissement:** Réglez le harnais afin qu'il s'adapte à la taille de votre enfant.

**Warnhinweis:** Stellen Sie das Gurtsystem stets dem Alter Ihres Kindes entsprechend ein.

**Προειδοποίηση:** Προσαρμόστε το σύστημα ζωνών σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας.

**Peringatan:** Sesuaikan harness dengan usia anak Anda.

**注意:** 根据宝宝的年龄适当调节安全带

**Ostrzeżenie:** Dopasujesz uprząż odpowiednio do wieku dziecka.

**ADVERTÊNCIA:** Ajustar os tirantes apropriadamente para a idade da sua criança.

**Внимание!** Отрегулируйте ремешки безопасности в соответствии с возрастом ребенка.

**Advertencia:** Ajuste el arnés de la forma apropiada para la edad del niño.

**Uyarı:** Kayışı çocuğunuzun yaşına uygun olarak ayarlayınız.

8


Λ



0-6 months  
شھور ۶-۰  
0 à 6 mois  
0 - 6 Monate  
0-6 μηνών  
0-6 个月  
0-6 miesięcy  
0-6 месяцев  
de los 0 a los 6 meses  
0-6 ay




6 + months  
شھور ۱+  
A partir de 6 mois  
Ab 6 Monaten  
6 + μηνών  
6 个月以上  
6 + miesięcy  
6+ месяцев  
de los 6 meses en adelante  
6 + ay



9




↙



in use, عند الاستعمال, Utilisation, Verwendung, Κατά τη χρήση,  
sedang dipakai, 使用中 W użyciu, Em uso, Применение, Durante su uso, Kullanım



10

١٠



11



١١



in use, عند الاستعمال, Utilisation, Verwendung, Κατά τη χρήση,  
sedang dipakai, 使用中, W użyciu, Em uso, Применение, Durante su uso, Kullanım

12



١٢



after use, بعد الاستعمال, Après l'utilisation, Nach Verwendung, Μετά τη χρήση,  
setelah pemakaian, 使用之后, Po użyciu, depois do uso, После применения,  
Después del uso, Kullanımdan Sonra.



1

)



2


)



after use, بعد الاستعمال, Après l'utilisation, Nach Verwendung, Μετά τη χρήση,  
setelah pemakaian, 使用之后, Po użyciu, depois do uso, После применения,  
Después del uso, Kullanımdan Sonra.


3

٣



4


٤



after use, بعد الاستعمال, Après l'utilisation, Nach Verwendung, Μετά τη χρήση,  
setelah pemakaian, 使用之后, Po użyciu, depois do uso, После применения,  
Después del uso, Kullanımdan Sonra.


5

6



6

7





CLICK!

after use, بعد الاستعمال, Après l'utilisation, Nach Verwendung, Μετά τη χρήση,  
setelah pemakaian, 使用之后, Po użyciu, depois do uso, После применения,  
Después del uso, Kullanımdan Sonra.

7

✓



# IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- **WARNING** It may be dangerous to leave your child unattended.
- **WARNING** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING** Do not add an additional mattress to the pushchair.
- **WARNING** Ensure your child wears a correctly fitting harness at all times.
- **WARNING** Any load attached to the handle affects the stability of the pram/pushchair.
- **WARNING** Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
- **WARNING** Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING** This product is not suitable for running or skating.
- For extra safety, D-rings are provided for the attachment of a separate safety harness approved to BS 6684 or BS EN 13210.
- Ensure children are clear of moving parts before making adjustments to the pushchair.
- Overloading, incorrect folding and the use of non-approved accessories is unsafe and may damage or break this pushchair.
- Do not allow your child to climb unassisted into the pushchair. Apply the brake before putting your child into the pushchair.
- Never leave a rain cover hood or apron on indoors, in a hot atmosphere or near a heat source as your child may overheat.
- Do not overload this pushchair with additional children, goods or accessories.
- Bags and other items should not be hung from the handles as this can affect the stability of the pushchair.
- Always apply the parking brake when the pushchair is stationary.
- Ensure the parking brake is engaged during the loading and unloading of children.
- Be careful when going up or down kerbs. Remove your child and fold the pushchair when going up or down stairs or escalators.
- Don't let children play with or hang on the pushchair.
- Do not use parts or accessories which are not approved by the manufacturer.
- If your pushchair is used by someone unfamiliar with it e.g. Grandparents, always show them how it works.
- Do not use this pushchair near an open fire or exposed flame.
- Take extra care in windy conditions.
- This pushchair complies with BS EN 1888:2003
- To prevent damage, remove the mothercare weathershield® before folding the pushchair.
- Do not place anything on top of the mothercare weathershield®.
- To prevent your child overheating, always fold or remove the mothercare weathershield® when indoors or in warm environments.
- Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments.
- A basket is provided for the carriage of 2kg of items evenly distributed.

## Care of your product

- Your pushchair requires maintenance by you.
  - Regularly inspect the locks, brakes, harness, catches, seat adjusters, joints and fixings to ensure they are secure and in full working order.
  - Brakes, wheels and tyres do wear and should be replaced if necessary. This can be arranged through your local Mothercare store.
  - If parts become stiff or difficult to operate, ensure dirt is not the cause, then try a light application of a silicon lubricant, ensuring it penetrates between the components. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your pushchair and make opening and folding easier.
  - Plastic and metal parts may be sponged lightly using warm water and a mild detergent. dry thoroughly before storing.
  - Refer to sewn in labels for fabric care instructions.
  - Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
  - After exposure to damp conditions, dry off with a soft cloth and leave fully open in a warm environment. Storing damp will encourage mildew to form.
  - Store in a dry place
  - Do not leave in sunlight for prolonged periods - some fabrics may fade.
  - Your pushchair should be serviced and reconditioned before using it for a second baby, or within 18 months, whichever is the sooner. This can be arranged by your local Mothercare store.
- 
- The mothercare Weathershield® can be cleaned by sponging with warm water and a mild detergent.
  - Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
  - Never store this cover where heat may distort the mothercare Weathershield®.

## customer care

### Your child's safety is your responsibility

If you have a problem with this product or require replacement parts, please contact your nearest Mothercare store or telephone the Mothercare Customer Care Line on 0844 875 5111.

Alternatively write to:

Customer Care  
Mothercare  
Cherry Tree road  
Watford  
Herts. WD24 6SH

[www.mothercare.com](http://www.mothercare.com)

# هام! احتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

## الرجاء قراءتها بدقة

- تنبئه! قد يكون خطرا على طفلك تركه بدون مراقبة.
- تنبئه! تأكيد من عمل كل أنظمة الأطفال قبل الاستعمال.
- تنبئه! لا تضع فرشات إضافية في المقعد المدفوع.
- تنبئه! تأكيد من أن طفلك يرتدي الخزان الراقي في كل الأوقات مثبنا بصورة صحيحة ومكيف الطول.
- تنبئه! أي نقل معلم على المقود يوثق سلبا على استقرار العربة أو المقعد المدفوع.
- تنبئه! دائمًا استعمل رباط ما بين الفخذين مع حزام الحصر.
- تنبئه! تأكيد من أن أدوات ثبيت منع العبرة أو وحدة الملوس مربوطة جيدا قبل استعمال المنتج.
- تنبئه! هذا النتج لا يصلح للركض أو التزلج.
- لمزيد من السلامة، أتيحت الالتفات على هيئة المرف D لتركيب حزام رابط منفصل وفق المعيار البريطاني BS EN 6684 أو المعيار البريطاني الأوروبي BS EN 13210.
- تأكيد من عدم تواجد الأطفال بالقرب من الأجزاء المتحركة من المقعد المدفوع قبل الشروع في تعديله.
- خميس هذا المقعد المدفوع فوق طاقته، أو طيه بطريقة خاطئة أو استعمال ملحقات غير معتمدة به أمر غير مضمون العواقب وقد يؤدي إلى تلفه أو كسره.
- لا تسمح للأطفال بالتسليق إلى داخل المقعد المدفوع بدون مساعدة شخص بالغ. شغل الفرملة قبل وضع طفلك داخل المقعد المدفوع.
- لا تترك طفلك أبدا في غطاء واق أو قفلسوة بالداخل، أو في الم XO المخار أو بالقرب من مصدر حرارة لأن طفلك قد يحمي أكثر من اللازام.
- لا تحمل هذا المقعد المدفوع فوق طاقته بأطفال إضافيين أو السائع أو الملحقات.
- يجب عدم تعليق الحقائب أو أي أشياء أخرى من المقابض لأن ذلك يؤثر على توازن المقعد المدفوع.
- شغل فرملة الاصطدام دائمًا عند إيقاف المقعد المدفوع.
- تأكيد من عمل فرملة الاصطدام أثناء وضع الأطفال داخل العربة أو إخراجهم منها.
- تؤوي المذر عند صعودك أو نزولك من فوق حاضر حافة الطريق. أخرج الطفل من المقعد المدفوع وأطويه عند صعودك أو هبوطك الدرج أو السالم المتحركة.
- لا تسمح للأطفال باللعب بالمقعد المدفوع أو القدي منه.
- لا تستعمل بيدال للحملة أو ملحقات غير تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.
- إذا استعمل شخص ما المقعد المدفوع وهو ليس على دراية به كالآقارب مثلا، فعليك دائمًا شرح طريقة عمله لهم.
- لا تستعمل العربية بالقرب من مصدر نار أو لهيب مكشوف.
- تؤوي المزيد من المذر في الموج العاصف.
- هذا المقعد المدفوع ينفق مع المعيار الأوروبي رقم BS EN 1888:2003.
- قومي بيازانة® mothercare weathershield قبل طي مقعد الأطفال، وذلك لتجنب التلف.
- لا تضع أي شيء على® mothercare weathershield.
- احرصي دائمًا على فرد أو إزالنة® mothercare weathershield عند التواجد داخل المنزل أو في بيوت دافئة، وذلك لتجنب السخونة الزائدة لطفلتك.
- تأكيد من عدم تواجد الأطفال بالقرب من الأجزاء المتحركة قبل القيام بأية تعديلات. لا حرك مقعد الأطفال المترفع والطفل بداخله.
- تم توفير سلة للعربة تنسع لوزن يصل حتى أكغمم مموزع عليها بشكل منتساو

- المقعد المدفوع بحتاج إلى عنايتك.
- قم بمراجعة الأفقال والفرامل والحرام الرابط. والسفاقات وضوابط المقعد والمفاصل والروابط لضمان سلامتها وعملها بالشكل الصحيح.
- الفرامل والعجلات وأطاراتها تنهك ويجب تبديلاها عند الحاجة. يمكنك تدبير ذلك من خلال محل مازركير القريب منك.
- إذا تبيس أي من الأجزاء أو صعب تشغيلها،تأكد من عدم كون القادورات المعلقة بها هي السبب. ثم حاول استعمال بعضاً من مربى السبيل تكون وتأكد من أنه يتسرّب إلى ما بين المكونات. الترتبت المننظم للمكونات المتحركة يطول من عمر العريبة و يجعل فتحها وطيها أسهل.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية باستخدام الإسفنج والماء الدافئ والصابون الخفيف. يجب خفيف العريبة جيداً قبل تخزينها.
- راجع العلامات الخبيثة لإرشادات العناية بالفمامش.
- لا تستعمل أبداً مواد تنظيفية كاشطة، أو بها ماء النشار، أو مواد تبييض، أو كحولية للتنظيف.
- جفف العريبة بعض تعرضها للماء أو الرطوبة بقطعة قماش ناعمة وأترك العريبة مفتوحة تماماً في مكان دافئ، تخزين العريبة وهي مبنية سلامة على مواعن علىها.
- خزنهما في مكان جاف.
- لا تترك العريبة معروضة لأشعة الشمس لفترات طويلة فقد يؤدي ذلك إلى بهتان بعض النسووجات.
- يجب صيانة المقعد المفتوح وتخيده قبل استعماله لنفل طفل آخر أو في خلال 18 شهراً من شراءه. أيهما وقع في الأول، يمكنك تدبير ذلك من خلال محل مازركير القريب منك.
- يمكن تنظيف® mothercare weathershield باستخدام اسفنجة مع الماء الدافئ ومنظم معتمد.
- لا تستعمل أبداً مواد تنظيفية كاشطة، أو بها ماء النشار، أو مواد تبييض، أو كحولية للتنظيف.
- لا تخزني هذا الغطاء مطلقاً في أي مكان بحيث يمكن أن تتسبّب الحرارة في تشوهه.weathershield® mothercare في تشوه العريبة

## العناية بالعملاء

سلامة طفلك هي مسؤوليتك

إذا واجهتك مصاعب في استعمال هذا المنتج، أو كنت بحاجة إلى قطع غيار، فالرجاء الاتصال بأقرب محل مازركير، يمكن التعرف على قطع الغيار الفردية بالرمز الذي عليها. الرجاء تسمية الرمز الصحيح عند طلب قطعة الغيار.

# IMPORTANT, CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LISEZ ATTENTIVEMENT

- AVERTISSEMENT Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.
- AVERTISSEMENT Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- AVERTISSEMENT N'ajoutez pas de matelas supplémentaire à la poussette.
- AVERTISSEMENT Assurez-vous que votre enfant porte un harnais bien ajusté tout le temps.
- AVERTISSEMENT Toute charge attachée à la poignée affectera la stabilité du landau/de la poussette.
- AVERTISSEMENT Utilisez toujours la sangle d'entre-jambes avec la ceinture.
- AVERTISSEMENT Vérifiez que les fixations du corps du landau ou du siège sont correctement enclenchées avant l'utilisation.
- AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage.
- Pour encore plus de sécurité, des anneaux D sont fournis pour la fixation d'un harnais de sécurité séparé approuvé selon la norme BS 6684 ou BS EN 13210.
- Tenez les enfants éloignés des pièces mobiles avant d'effectuer les réglages de la poussette.
- Une surcharge, un pliage incorrect et l'utilisation d'accessoires non-approuvés sont dangereux et peuvent abîmer ou casser cette poussette.
- Ne laissez pas votre enfant se mettre dans la poussette sans assistance. Appliquez le frein avant de mettre votre enfant dans la poussette.
- Ne laissez jamais l'habillage pluie ou le couvre-jambes à l'intérieur, dans une atmosphère chaude ou près d'une source de chaleur, car votre enfant pourrait avoir trop chaud.
- Ne surchargez pas cette poussette avec d'autres enfants, des objets ou des accessoires supplémentaires.
- Les sacs et autres objets ne doivent pas être suspendus sur les poignées, car ceci peut affecter la stabilité de la poussette. Appliquez toujours le frein de stationnement lorsque la poussette est immobile.
- Assurez-vous que le frein de stationnement est enclenché lorsque vous installez ou enlevez les enfants de la poussette.
- Faites attention lorsque vous montez ou descendez des trottoirs. Sortez votre enfant de la poussette et pliez-la lorsque vous montez ou descendez des escaliers ou escaladeurs.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la poussette ou s'y suspendre.
- N'utilisez pas de pièces ou accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
- Si votre poussette est utilisée par des personnes non familiarisées, par ex. grands-parents, montrez-leur son fonctionnement.
- N'utilisez pas cette poussette près d'un feu de cheminée ou d'une source de chaleur exposée.
- Faites particulièrement attention en conditions venteuses.
- Cette poussette est conforme à BS EN 1888:2003.
- Pour éviter tout dommage, retirez l'habillage pluie mothercare weathershield® avant de plier la poussette.
- Ne rien placer sur l'habillage pluie mothercare weathershield®.
- Pour éviter que l'enfant ait trop chaud, repliez et retirez toujours l'habillage pluie mothercare weathershield® lorsque vous êtes à l'intérieur ou dans un environnement où la température est élevée.
- Tenez les enfants éloignés des pièces mobiles avant de réaliser des réglages.
- Un panier pouvant porter 2 kg distribués de manière égale est fourni.

## Entretien de votre produit

- Vous devez veiller à l'entretien de votre poussette régulièrement.
- Inspectez régulièrement les verrous, les freins, les harnais, les réglages de siège, les joints et les fixations, afin d'assurer qu'ils sont en bon état et fonctionnent correctement.
- Les freins, les roues et les pneus s'usent et doivent être remplacés si nécessaire. Ceci peut être organisé par votre magasin Mothercare local.
- Si des pièces deviennent rigides ou difficiles à utiliser, assurez-vous qu'elles ne sont pas trop sales, puis essayez d'appliquer une couche mince de lubrifiant silicone, en vous assurant qu'il pénètre entre les composants. Une lubrification régulière des pièces mobiles augmentera la durée de vie de votre poussette et facilitera l'ouverture et le pliage.
- Les pièces en plastique et en métal peuvent être essuyées légèrement à l'éponge avec de l'eau tiède et un détergent doux. Laissez sécher avant de ranger.
- Consultez les étiquettes cousues pour les consignes d'entretien.
- Ne nettoyez jamais avec des produits nettoyants abrasifs, à base d'ammoniac, de javel ou alcoolisés.
- Après l'exposition aux conditions humides, séchez avec un chiffon doux et laissez la poussette complètement ouverte dans un environnement chaud. Ranger une poussette humide encourage la formation de moisissure.
- Conservez dans un endroit sec.
- Ne laissez pas au soleil pendant des périodes prolongées – certains tissus pourraient se décolorer.
- Votre poussette doit être révisée et reconditionnée avant de l'utiliser pour un deuxième bébé ou dans les 18 mois, le cas échéant. Ceci peut être organisé par votre magasin Mothercare local.
- L'habillage pluie mothercare weathershield® peut être nettoyé avec une éponge, à l'eau chaude additionnée d'un détergent doux.
- Ne nettoyez jamais avec des produits nettoyants abrasifs, à base d'ammoniac, de javel ou alcoolisés.
- Ne jamais ranger cet habillage mothercare weathershield® dans un endroit où la chaleur pourrait le déformer.

## service client

Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

En cas de problème avec ce produit ou si avez besoin de pièces de recharge, veuillez contacter votre magasin Mothercare le plus proche.

## Sicherheits- und Pflegehinweise

# WICHTIG! ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

- **WARNHINWEIS!** Es könnte gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
- **WARNHINWEIS!** Achten Sie darauf, dass vor Verwendung alle Feststelleinrichtungen eingerastet sind.
- **WARNHINWEIS!** Fügen Sie dem Kinderwagen keine weitere Matratze hinzu.
- **WARNHINWEIS!** Achten Sie darauf, dass Ihr Kind stets korrekt mit dem Gurtssystem gesichert ist.
- **WARNHINWEIS!** Jede Last am Griff beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens / Buggys.
- **WARNHINWEIS!** Verwenden Sie stets Schritt- und Taillengurt gemeinsam.
- **WARNHINWEIS!** Prüfen Sie, dass die Befestigungsteile der Kinderwagen- bzw. Sitzeinheit vor Verwendung korrekt eingerastet sind.
- **WARNHINWEIS!** Dieses Produkt eignet sich nicht zum Laufen oder Rollschuhlaufen.
- Für zusätzliche Sicherheit stehen Zugringe zur Montage eines weiteren Sicherheitsgurts gemäß den Normen BS 6684 oder BS EN 13210 zur Verfügung.
- Bevor Sie den Kinderwagen verstauen, achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht in der Nähe beweglicher Teile befinden.
- Überladen, falsches Zusammenfalten und die Verwendung falschen Zubehörs ist unsicher und könnte diesen Kinderwagen beschädigen oder brechen.
- Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, selbstständig in den Buggy zu klettern. Betätigen Sie die Bremse, bevor Sie Ihr Kind in den Buggy setzen bzw. legen.
- Legen Sie Regenschutz oder -abdeckung im Haus, in warmer Umgebung oder in der Nähe einer Wärmequelle stets ab, da Ihr Kind überhitzen könnte.
- Überladen Sie den Buggy nicht mit weiteren Kindern, Gegenständen oder Zusatzteilen.
- Taschen und andere an den Griff gehängte Gegenstände können die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen.
- Betätigen Sie stets die Standbremse, wenn der Kinderwagen steht.
- Sorgen Sie dafür, dass die Standbremse festgestellt ist, bevor Sie Kinder in oder aus dem Kinderwagen nehmen.
- Seien Sie beim Hinauf- und Hinabsteigen von Randsteinen vorsichtig. Nehmen Sie Ihr Kind beim Hinauf- bzw. Hinabsteigen von Stiegen oder Rolltreppen aus dem Kinderwagen und falten Sie diesen zusammen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Kinderwagen spielen oder an ihn anhängen.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile bzw. Kein Zubehör, das nicht vom Hersteller genehmigt wurde.
- Wird Ihr Buggy von Personen verwendet, die mit ihm nicht vertraut sind (z. B. Großeltern), zeigen Sie ihnen stets, wie er funktioniert.
- Verwenden Sie den Buggy nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder offener Flammen.
- Seien Sie unter windigen Bedingungen besonders vorsichtig.
- Dieser Buggy entspricht der Norm BS EN 1888:2003.
  
- Entfernen Sie das Mothercare Weathershield®, bevor Sie den Sportwagen zusammenklappen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Mothercare Weathershield®.
- Falten Sie das Mothercare Weathershield® zum Schutz Ihres Kindes vor Überhitzung zusammen bzw. entfernen Sie es in geschlossenen Räumen oder warmer Umgebung.
- Bewegliche Teile müssen Kindern entfernt werden, bevor Sie Einstellungen am Hochstuhl vornehmen.
- Für den Transport einer gleichmäßig verteilten Last von 2 Kilogramm steht ein Einkaufskorb zur Verfügung.

## Pflege Ihres Produkts

- Ihr Buggy erfordert von Ihnen regelmäßige Wartung.
- Prüfen Sie Feststelleinrichtungen, Bremsen, Sicherheitsgurt, Riegel, Sitzverstellung, Gelenke und Befestigungen regelmäßig, um ihre Betriebssicherheit und -bereitschaft zu gewährleisten.
- Bremsen, Räder und Reifen nutzen sich ab und sollten, wenn erforderlich, ersetzt werden. Ihr örtliches Mothercare-Geschäft ist Ihnen gerne behilflich.
- Sind Teile starr oder schwer zu bedienen, entfernen Sie, wenn nötig, allen Schmutz. Tragen Sie nun ein wenig Silikon-Gleitmittel auf. Das Gleitmittel sollte auch in die Fugen zwischen den Einzelteilen eindringen können. Regelmäßiges Schmieren beweglicher Teile verlängert die Lebensdauer Ihres Kinderwagens und erleichtert Öffnen und Zusammenfalten.
- Plastik- und Metallteile können mit einem feuchten Schwamm und ein wenig mildem Reinigungsmittel gesäubert werden. Lassen Sie den Kinderwagen vor Aufbewahrung gründlich trocknen. Aufbewahrung in feuchtem Zustand könnte zu Schimmelbildung führen.
- Bewahren Sie den Kinderwagen an einem trockenen Ort auf.
- Setzen Sie den Kinderwagen nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus - einige Stoffe könnten verblassen.
- Ihr Kinderwagen sollte vor Verwendung für ein zweites Baby oder nach spätestens 18 Monaten gewartet oder überholt werden. Ihr örtliches Mothercare-Geschäft erledigt dies gerne.
- Das mothercare weathershield® kann mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel oder Reiniger, die Ammoniak, Chlorbleiche oder Spiritus enthalten.
- Lagern Sie diesen Regenschutz niemals so, dass äußere Hitzeeinwirkung das Mothercare Weathershield® verformen kann.

## kundendienst

Die Sorge für die Sicherheit Ihres Kindes tragen Sie.

Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben oder Ersatzteile dafür benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihr nächstgelegenes Mothercare-Geschäft.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Είναι επικίνδυνο να αφήνετε το Παιδί χωρίς επιτήρηση.
- ΠΡΙ ΙΗΣΗ Οποιοδήποτε φορτίο στηρίζεται στη λαβή επηρεάζει την ευστάθεια του καροτσιού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα το στήριγμα του καβάλου σε συνδυασμό με τον ιμάντα μέσος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις στο κυρίως σώμα του καροτσιού ή στο κάθισμα έχουν στερεωθεί καλά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν δεν ενδείκνυται για τρέξιμο ή χρήση με πατίνια.
- Για επιπλέον ασφάλεια, σας παρέχονται κρίκοι σε σχήμα «D» για τη στερέωση ενός χωριστού συστήματος στήριξης που ανταποκρίνεται στο πρότυπο BS 6684 ή BS EN 13210.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βρίσκονται κοντά σε κινητά μέρη, προτού προχωρήσετε σε τροποποιήσεις στο καρότσι.
- Ποτέ μην αφήνετε την κουκούλα ή την ποδιά του καλύμματος όταν το καρότσι βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο, σε ζεστή ατμόσφαιρα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί το παιδί σας.
- Μην παραφορτώνετε το καρότσι με άλλα παιδιά, τσάντες ή εξαρτήματα.
- Μην κρεμάτε τις σακούλες ή άλλα αντικείμενα από τη λαβή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η σταθερότητα του καροτσιού.
- Όταν το καρότσι είναι σταματημένο, χρησιμοποιείτε πάντοτε τα φρένα.
- Φροντίστε να βάζετε φρένο κάθε φορά που τοποθετείτε ή απομακρύνετε τα παιδιά από το καρότσι.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από κράσπεδα. Απομακρύνετε το παιδί και κλείστε το καρότσι όταν ανεβοκατεβαίνετε απλές σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ή να κρεμιούνται από το καρότσι.
- Μην χρησιμοποιείτε μέρη ή εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αν το καρεκλάκι χρησιμοποιείται από άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του, π.χ. παππούδες, να τους υποδεικνύετε πάντοτε τον τρόπο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι κοντά σε τζάκια ή φλόγες.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνθήκες δυνατού αέρα.
- Αυτό το καρότσι τηρεί τις προδιαγραφές BS EN 1888:2003
- Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, να αφαιρείτε το mothercare weathershield® πριν διπλώσετε το καρότσι.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο mothercare weathershield®.
- Για την αποφυγή υπερθέρμανσης του παιδιού σας, να διπλώνετε ή να αφαιρείτε πάντα το mothercare weathershield® όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή θερμό περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αγγίζουν τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε οποιεδήποτε ρυθμίσεις.
- Μαζί με το καρότσι, παρέχεται ένα καλάθι για τη μεταφορά οιμοιόμορφα κατανεμημένων βάρους έως 2 κιλά.

## Φροντίδα του προϊόντος

- Το καρότσι απαιτεί συντήρηση από εσάς.
- Επιθεωρείτε συχνά τις ασφάλειες, τα φρένα, το σύστημα στήριξης, τα μάνταλα, τους ρυθμιστές του καθίσματος και τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα και λειτουργούν πλήρως.
- Τα φρένα, οι τροχοί και τα λάστιχα υφίστανται φθορά και πρέπει να αντικαθιστώνται όταν κρίνεται αιγαραίτητο. Απευθύνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.
- Αν τα εξαρτήματα γίνουν δύσκαμπτα και δύσκολα στο χειρισμό, ελέγχετε αν οφείλεται σε βρομιά. Στη συνέχεια, λιπάνετε με σιλικονούχο λιπαντικό, φροντίζοντας να εισχωρήσει ανάμεσα στα μέρη. Η τακτική λιπανση των κινητών μερών εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το καρότσι σας και κάνει πιο εύκολο το άνοιγμα και το κλείσιμο.
- Καθαρίζετε με σφουγγάρι τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό υγρό. Περιμένετε να στεγνώσει τελείως πριν το φυλάξετε.
- Ανατρέξτε στις επικέτες για οδηγίες προστασίας των υφασμάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, λευκαντικό ή οινόπνευμα
- Μετά την έκθεση σε συνθήκες υγρασίας, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί και αφήστε το καρότσι τελείως. Η φύλαξη σε περιβάλλον με υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας.
- Να φυλάσσεται σε έντονο μέρος.
- Μην το αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα – ορισμένα υφάσματα μπορεί να ξεθωριάσουν.
- Κάντε το αιγαραίτητο σέρβις και τεχνικούς ελέγχους προτού χρησιμοποιήσετε το καρότσι για ένα δεύτερο μωρό, ή μέσα σε 18 μήνες, όποιο διάστημα προκύψει πιο νωρίς. Απευθύνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το mothercare weathershield® με σφουγγάρι, με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, λευκαντικό ή οινόπνευμα
- Μην αποθηκεύετε αυτό το κάλυμμα σε μέρη, όπου η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει το mothercare weathershield®.

## Εξυπηρέτηση πελατών

Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι δική σας ευθύνη.

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.

# PENTING! SIMPAN UNTUK RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI: BACA DENGAN SEKSAMA

- **PERINGATAN:** Terdapat kemungkinan bahaya apabila anak Anda ditinggalkan tanpa penjagaan.
- **PERINGATAN:** Pastikan bahwa semua alat pengunci terpasang sebelum menggunakan.
- **PERINGATAN:** Jangan tempatkan kasur tambahan dalam kursi dorong.
- **PERINGATAN:** Pastikan bahwa anak Anda mengenakan harness yang terpasang benar.
- **PERINGATAN:** Beban apa pun yang digantungkan ke pegangan akan memengaruhi kestabilan kereta bayi/kursi dorong.
- **PERINGATAN:** Selalu gunakan tali ikat selangkang dalam kombinasi dengan sabuk pinggang.
- **PERINGATAN:** Periksalah bahwa badan kereta bayi atau peralatan unit kursi terpasang dengan benar sebelum menggunakan.
- **PERINGATAN:** Produk ini tidak cocok untuk berlari atau skating.
- Untuk keselamatan tambahan, disediakan D-ring untuk pemasangan harness keselamatan terpisah yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan BS 6684 atau BS EN 13210
- Pastikan bahwa anak-anak berada jauh dari segala bagian yang bergerak sebelum melakukan penyetelan pada kursi dorong.
- Mengangkat muatan yang berlebih, melipat tidak tepat, dan pemakaian aksesoris tidak asli adalah tidak aman dan dapat merusak atau mematahkan kursi dorong.
- Jangan izinkan anak Anda untuk memanjat ke dalam kursi dorong tanpa bantuan. Pasang rem terlebih dahulu sebelum memasukkan anak Anda ke dalam kursi dorong.
- Jangan pernah tinggalkan penutup hujan atau celemek dalam rumah, dalam suasana panas atau dekat sumber panas karena anak Anda dapat kepanasan.
- Jangan beri muatan berlebih pada kursi dorong ini dengan tambahan anak, barang atau aksesoris.
- Tas dan benda lain sebaiknya tidak digantung dari pegangan karena dapat memengaruhi kestabilan kursi dorong.
- Selalu pasang rem parkir ketika kursi dorong berhenti.
- Pastikan bahwa rem parkir terpasang saat mengangkat anak masuk dan keluar dari kursi dorong.
- Berhati-hatilah saat naik atau turun trotoar. Keluarkan anak Anda dan lipat kursi dorong saat naik atau turun tangga atau eskalator.
- Jangan biarkan anak-anak bermain dengan kursi dorong atau bergantungan pada kursi dorong.
- Jangan menggunakan suku cadang atau aksesoris yang bukan resmi dari produsen.
- Jika kursi dorong Anda dipakai oleh seseorang yang tidak terbiasa dengan barang seperti itu, mis. kakek nenek, peragakan terlebih dahulu kepada mereka cara pemakaiannya.
- Jangan gunakan kursi dorong ini dekat api terbuka atau lidah apa yang terbuka.
- Beri perhatian khusus saat kondisi berangin.
- Kursi dorong ini sesuai dengan ketentuan BS EN 1888:2003
- Agar tidak rusak, lepaskan mothercare weathershield® sebelum melipat kereta bayi.
- Jangan letakkan benda apapun di atas mothercare weathershield®.
- Agar anak Anda tidak kepanasan, selalu lipat atau lepaskan mothercare weathershield® saat berada di dalam ruangan atau di lingkungan yang hangat.
- Pastikan bahwa anak-anak berada jauh dari segala bagian yang bergerak sebelum melakukan
- Disediakan keranjang untuk membawa benda 2kg tersusun secara merata.

## Perawatan produk Anda

- Kursi dorong Anda memerlukan perawatan oleh Anda.
- Periksalah secara berkala alat pengunci, rem, harnes, alat pengait, pengatur kursi, sambungan, dan alat yang melekat untuk memastikan bahwa bagian-bagian tersebut aman dan beroperasi sepuhnya.
- Rem, roda, dan ban lama-lama aus karena pemakaian dan harus diganti jika perlu. Ini dapat diatur melalui toko Mothercare setempat.
- Jika ada bagian yang menjadi kaku atau sulit untuk dioperasikan, pastikan bukan kotoran penyebabnya, kemudian gunakan pelumas silikon dan pastikan pelumas tersebut merasuk ke dalam komponen-komponen. Pelumasan bagian-bagian yang bergerak secara berkala dapat memperpanjang masa pemakaian kursi dorong Anda dan mempermudah pelipatan buka dan tutup.
- Bagian plastik dan logam dapat dibersihkan dengan spons dan air hangat dengan detergen lembut, Keringkan secara seksama sebelum menyimpannya.
- Perhatikan label yang dijahit untuk melihat cara perawatan bagian yang terbuat dari kain.
- Jangan bersihkan dengan pembersih yang abrasif, berbasis amoniak, berbasis pemutih atau jenis yang beralkohol.
- Setelah dipakai dalam kondisi lembap, keringkan dengan kain lembut dan biarkan terbuka sepuhnya dalam lingkungan yang hangat. Penyimpanan dalam keadaan lembap akan mendorong pembentukan jamur.
- Simpanlah di tempat kering.
- Jangan tinggalkan di bawah sinar matahari untuk waktu lama karena warna beberapa jenis kain akan memudar.
- Kursi dorong Anda sebaiknya diservis dan direkondisi sebelum digunakan untuk bayi kedua, atau dalam waktu 18 bulan, mana yang lebih dulu. Ini dapat diatur melalui toko Mothercare setempat.
- mothercare weathershield® dapat dibersihkan dengan menyekanya menggunakan spons yang telah dibasahi air hangat dan deterjen lembut.
- Jangan bersihkan dengan pembersih yang abrasif, berbasis amoniak, berbasis pemutih atau jenis yang beralkohol.
- Jangan simpan penutup ini di tempat panas yang dapat merusak mothercare weathershield®.

## Layanan Pelanggan

Keselamatan anak Anda adalah tanggung jawab Anda.

Jika Anda ada masalah dengan produk ini atau membutuhkan suku cadang pengganti, silakan menghubungi toko Mothercare Anda yang terdekat.

# 重要, 请保留以备日后参考 仔细阅读

- 注意: 宝宝无人照看有可能会有危险。
- 注意: 使用前应确保所有锁定装置均锁合。
- 注意: 请勿在推车里添加额外的垫子。
- 注意: 确保宝宝在任何时候都系上正确装配的安全带。
- 注意: 任何挂置在手柄上的物品都会影响平卧座位/推车的稳定性。
- 注意: 切记使用裆带时应同时使用安全带腰带部分。
- 注意: 使用前请检查以确定平卧座位主体或座位组件连接装置均正确锁定。
- 注意: 本产品不适宜跑步或滑行时使用。
- 为增加安全, 所提供的半圆环可用来连接符合英国 BS 6684 标准或英国和欧洲 BS EN 13210 标准的另一条安全带。
- 调节推车之前应确保儿童远离活动部件。
- 超载、折叠不当以及使用未经核准的附件会不安全并可能会损坏或损毁本推车。
- 请勿允许宝宝在无人协助的情况下爬入推车。在把宝宝抱入推车之前应先踩下刹车。
- 切勿在室内、炎热环境或热源附近时依然使用雨罩、顶篷或围裙, 以免宝宝过热。
- 请勿让多个孩子乘坐本推车或超载装置物品或附件。
- 请勿在手柄上挂置包袋和其他物品, 因为这样有可能影响推车的稳定性。
- 推车静止时应始终用刹车刹牢。
- 确保在把宝宝抱入和抱出推车时, 推车处于静止刹车状态。
- 上下人行道时应小心, 上下楼梯或自动扶梯时应抱出宝宝并合拢推车。
- 请勿让幼儿玩弄推车或在推车上晃晃。
- 请勿使用未经厂商许可的零件或附件。
- 若让祖父母等不熟悉推车的人使用时, 切记向他们示范使用方法。
- 请勿在敞开火源或暴露的火焰附近使用本推车。
- 有风的天气里需格外小心。
- 本推车符合英国和欧洲标准 BS EN 1888:2003。
- 为避免受损, 折叠婴儿车之前应拆除mothercare weathershield®。
- 切勿在mothercare weathershield®上方放置任何物品。
- 为避免孩子体温过高, 在室内或温暖环境下应折叠或拆除mothercare weathershield®。
- 进行调节之前, 确保孩子远离所有活动部件。
- 所提供的篮筐可装载均匀置放的 2 公斤物品。

## 产品维护

- 本推车需要您的维护保养。
- 经常检查各锁定装置、刹车、安全带、锁扣、座位调节器、连接器和紧固件以确保一切均处于稳妥正常运行的状态。
- 刹车、轮子、轮胎都会磨损，必要时应更换，可通过当地的Mothercare商店安排事宜。
- 若部件开始硬化或操作困难，先确定不是尘土所致，然后可试用少许硅润滑剂，确保浸润各部件之间。经常润滑活动部件可延长推车使用寿命并使开启合拢更为方便。
- 塑料和金属部件可用海绵蘸温水和柔和的洗洁剂轻轻擦拭清洁。存放前需彻底晾干。
- 织物面料保养请参考缝在内侧的标签说明。
- 切勿用摩擦性的、氨基、漂白基或酒精类清洁剂清洗。
- 暴露在潮湿环境之后应用软布擦干并在温暖的环境里充分敞开透气。存放潮湿的推车会促使发霉。
- 请存放于干燥的地方。
- 请勿长期置放在日晒之处，有些面料可能会褪色。
- 在第二个宝宝使用之前或在 18 个月之内（取两者中时间更短者），应对童车进行一次维修保养，可通过当地的 Mothercare 商店安排事宜。
- 可使用海绵配合温水和柔和清洁剂清洗mothercare weathershield®。
- 切勿用摩擦性的、氨基、漂白基或酒精类清洁剂清洗。
- 切勿在过热环境内存放mothercare weathershield®，否则可能造成变形。

## 客户服务

宝宝的安全是您的责任

若本产品有问题，或需要替换部件，请与离您最近的 Mothercare 商店联系。

# WAŻNE - ZATRZYMAĆ JAKO PRZYDATNE ŹRÓDŁO INFORMACJI NA PRZYSZŁOŚĆ PROSzę PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

- OSTRZEŻENIE Pozostawienie dziecka bez opieki może być niebezpieczne.
- OSTRZEŻENIE Przed użyciem sprawdzić, czy zabezpieczone są wszystkie mechanizmy blokujące.
- OSTRZEŻENIE nie dodawać do wózka dodatkowego materaca.
- OSTRZEŻENIE Należy sprawdzać za każdym razem, czy paski uprzęży zabezpieczającej dziecko są dobrze dopasowane.
- OSTRZEŻENIE Wszelkie obciążenie uchwytu wpływa na stabilność kołyski/wózka.
- OSTRZEŻENIE Zawsze należy stosować zarówno pasek przebiegający przez krocze, jak i pasek biodrowy.
- OSTRZEŻENIE Przed użyciem sprawdzić, czy mechanizmy mocowania kołyski i siedziska są prawidłowo zatrąśnięte.
- OSTRZEŻENIE Ten produkt nie jest przeznaczony do biegania, ani jeżdżenia na wrotkach.
- Dla dodatkowego bezpieczeństwa w wyposażeniu wózka znajdują się elementy w kształcie litery D do zamocowania osobnej uprzęży ochronnej zgodnej z normą BS 6684 lub BS EN 13210.
- Przez dokonaniem jakichkolwiek regulacji wózka należy upewnić się, że dziecko znajduje się z dala od części ruchomych.
- Przeciążanie, nieprawidłowe składanie i użycie niezatwierdzonych akcesoriów jest niebezpieczne i może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wózka.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby dziecko wspinało się na siedzisko bez pomocy dorosłego. Przed włożeniem dziecka do wózka należy włączyć hamulec
- Dziecko nie powinno pozostawać przykryte daszkiem, osłoną przeciwdeszczową, ani śpiworkiem w pomieszczeniach, w wysokich temperaturach lub w pobliżu źródła ciepła, gdyż mogłyby to doprowadzić do przegrzania dziecka.
- Nie należy przeciągać wózka dodatkowymi dziećmi, towarami, ani akcesoriami.
- Nie należy wieszać toręb, ani innych przedmiotów na uchwytach, gdyż mogłyby to naruszyć równowagę wózka.
- Po zatrzymaniu wózka należy zawsze włączyć hamulec postojowy.
- Upewnij się, że hamulec postojowy jest włączony podczas wkładania i wyjmowania dzieci.
- Szczególną ostrożność należy zachować przechodząc przez krawężniki. W przypadku wchodzenia lub schodzenia po schodach i schodach ruchomych należy wyjąć dziecko z wózka.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się wózkiem, ani zwieszać się z niego.
- Nie wolno stosować części zamiennych ani akcesoriów innych, niż zatwierdzone przez producenta.
- Jeżeli wózek będzie używany przez osobę nie zaznajomioną z jego działaniem, na przykład przez dziadków, należy zawsze wyjaśnić sposób jego użycia.
- Nie zbliżać wózka do otwartego ognia lub nieosłoniętego płomienia.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów.
- Ten wózek zgodny jest z normą BS EN 1888:2003
- Aby nie dopuścić do uszkodzenia, przed złożeniem wózka należy zdjąć osłonę Mothercare Weathershield®.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na osłonie Mothercare Weathershield®.
- Aby zapobiec przegrzaniu się dziecka, w pomieszczeniach lub w ciepłej pogodę należy zdejmować osłonę Mothercare Weathershield®.
- Upewnić się, że dzieci znajdują się z dala od części ruchomych.
- Do przewożenia przedmiotów przeznaczony jest koszyk; towary nie mogą przekraczać 2 kg i muszą być równo rozłożone w koszyku

## Pielęgnacja wyrobu

- Wózek wymaga pielęgnacji przez użytkownika.
- Należy regularnie sprawdzać działanie blokad, hamulców, uprzęży ochronnej, zatrzasków, regulacji siodełka, przegubów i uchwytów, aby upewnić się, że są one bezpieczne i sprawne.
- Hamulce, koła i opony ulegają zużyciu i w razie potrzeby należy wymienić je na nowe. Części zamienne można zakupić w lokalnym sklepie Mothercare.
- Jeżeli części są sztywne i trudne w obsłudze, należy sprawdzić, czy do mechanizmu nie przedostał się brud, a następnie należy nałożyć odrobinę smaru silikonowego, upewniając się, że wszędzie pomiędzy elementy. Regularne smarowanie części ruchomych przedłuży okres eksploatacji wózka i ułatwi jego składanie i rozkładanie.
- Części z tworzywa sztucznego i metalu można przemywać delikatnie gąbką nasączoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Wysuszyć dokładnie przed przechowywaniem.
- Wskazówki w sprawie pielęgnacji części z tkanin znaleźć można na wszystkich etykietach.
- Do czyszczenia nie należy stosować substancji szorstkich, na bazie amoniaku, środków bielących lub alkoholu.
- Po kontakcie z wilgocią wytrzeć miękką szmatką i pozostawić w położeniu całkowicie otwartym, w ciepłym miejscu. Przechowywanie w stanie wilgotnym sprzyja powstawaniu pleśni.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Nie pozostawiać na słońcu na dłuższy okres – niektóre materiały mogą wyblaknąć.
- Wózek należy oddać do serwisu i odnowienia przed wykorzystaniem go do drugiego dziecka lub po upływie 18 miesięcy (cokolwiek nastąpi szybciej). Serwis dostępny jest w lokalnym sklepie Mothercare.
- Osłonę Mothercare Weathershield® można czyścić gąbką moczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Do czyszczenia nie należy stosować substancji szorstkich, na bazie amoniaku, środków bielących lub alkoholu.
- Nie przechowywać osłony Mothercare Weathershield® w miejscu, w którym może ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury.

## atención al cliente

La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

Si encuentra algún problema con este artículo o necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con su tienda Mothercare más cercana.

## Avisos de segurança e cuidados

# IMPORTANTE! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA CUIDADOSAMENTE: LER CUIDADOSAMENTE

- ADVERTÊNCIA: Pode ser perigoso deixar a sua criança sem vigilância.
- ADVERTÊNCIA: Assegurar que todos os dispositivos de travamento estão engatados antes do uso.
- ADVERTÊNCIA: Não adicionar um colchão suplementar ao carrinho de bebê.
- ADVERTÊNCIA: Assegurar que a sua criança está usando retentores corretamente ajustados todo o tempo.
- ADVERTÊNCIA: Qualquer carga presa ao manípulo afeta a estabilidade do carrinho de bebê.
- ADVERTÊNCIA Sempre utilizar um tirante bifurcado em combinação com um cinto para a cintura.
- ADVERTÊNCIA: Verificar se o corpo do carrinho ou os dispositivos de conexão do assento estão corretamente engatados antes do uso.
- ADVERTÊNCIA: Este produto não é adequado para corrida ou skating.
- Para segurança extra, são fornecidos anéis D para a conexão de um retentor de segurança separado aprovado para a BS 6684 ou BS EN 13210.
- Assegurar-se de que as crianças estão afastadas das peças móveis antes de executar ajustes no carrinho de bebê.
- Sobrecarga, dobramento incorreto e o uso de acessórios não-aprovados é inseguro e pode danificar ou quebrar este carrinho de bebê.
- Não permitir que a sua criança escale sem ser ajudada para dentro do carrinho de bebê. Aplicar o freio antes de colocar a sua criança no carrinho.
- Jamais deixar o toldo de cobertura contra chuva ou lona dentro de casa, numa atmosfera aquecida ou perto de uma fonte de calor pois a sua criança poderá superaquecer.
- Não sobrecarregar este carrinho com crianças, mercadorias ou acessórios adicionais.
- Sacos e outros objetos não deve ser dependurados nos manípulos, pois isto pode afetar a estabilidade do carrinho.
- Sempre engatar o freio de estacionamento quando o carrinho estiver parado.
- Assegurar-se de que o freio de estacionamento está engatado durante e entrada e saída de crianças no carrinho.
- Tomar cuidado quando ao subir e descer de meios-fios. Remover a sua criança e dobrar o carrinho para descer e subir escadas ou escadas rolantes.
- Não deixar crianças brincarem com ou se dependurarem no carrinho.
- Não utilizar pelas e acessórios que não foram aprovados pelo fabricante.
- Se o seu carrinho for utilizado por alguém não familiarizado com ele, p.ex., os avós, sempre mostrar-lhes como ele funciona.
- Não utilizar este carrinho perto de chama viva ou chama exposta.
- Tomar cuidado especial em condições ventosas.
- O carrinho dobrável de bebê está em conformidade com a BS EN 1888:2003
  
- Para evitar danos, tire o mothercare weathershield® antes de dobrar o carrinho do bebê.
- Não coloque nada em cima do mothercare weathershield®.
- Para evitar o sobreaquecimento da criança, você sempre deve dobrar ou retirar o mothercare weathershield® quando estiver em ambientes fechados ou quentes.
- Assegurar que as crianças estão afastadas de todas as peças móveis antes de fazer quaisquer ajustes.
- Uma cesta é fornecida para carregar 2kg de objetos equilibradamente distribuídos.

## Conservação do nosso produto

- O nosso carrinho dobrável de bebê necessita a sua manutenção.
- Iinspecionar regularmente as trancas, freios, retentores, fechos, dispositivos de ajuste de assento, juntas e fixadores para assegurar que eles estão firmes e com plena capacidade de funcionamento.
- Os freios, rodas e pneus sofrem desgaste e devem ser substituídos, quando necessário. Isto pode ser reparado na nossa loja local da Mothercare.
- Se peças começarem a apresentar dificuldades de funcionamento, emperrando, assegurar-se de que a causa não é sujeira, tentar uma leve aplicação de lubrificante de silicone, assegurando que ele penetra entre os componentes. A lubrificação regular das peças móveis irá estender a vida útil do seu carrinho e tornar a abertura e a dobra mais fáceis.
- As peças de plástico e metal podem ser levemente esfregadas com esponja, com água morna e um detergente suave. Secar a fundo antes de guardar.
- Verificar as etiquetas costuradas para instruções de conservação do tecido.
- Jamais limpar com agentes de limpeza abrasivos, com base de amônia, alvejantes com base alcoólica.
- Após exposição a condições úmidas, secar com um pano macio e deixar completamente aberto num ambiente quente. O armazenamento úmido irá encorajar a formação de fungos.
- Guardar num local seco.
- Não deixar sob luz solar por períodos longos, alguns tecidos podem desbotar.
- O seu carrinho dobrável para bebê deve sofrer conservação e recondicionamento antes de ser utilizado para um segundo bebê ou dentro de 18 meses, o que ocorrer primeiro. Isto pode ser reparado na nossa loja local da Mothercare.
- O mothercare weathershield® pode ser lavado com água morna e um detergente suave.
- Jamais limpar com agentes abrasivos, com base de amônia, com base em alvejantes ou alcoólica.
- Não guarde esta capa perto do calor pois poderá deformar o mothercare weathershield®.

## Assistência aos clientes

A segurança da sua criança é de sua responsabilidade

Se tiver algum problema com este produto ou necessitar peças de reposição, entrar em contato, por favor, com o seu representante Mothercaremais próximo.

## Инструкции по безопасности и уходу

# ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ И СОХРАНЯЙТЕ ИХ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК

- **ВНИМАНИЕ!** Опасно оставлять ребенка в коляске без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед применением проверьте, что все фиксирующие устройства коляски задействованы.
- **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте в прогулочную коляску дополнительный матрас.
- **ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы находясь в коляске ваш ребенок был постоянно пристегнут правильно установленными и отрегулированными ремешками безопасности.
- **ВНИМАНИЕ!** Любая нагрузка на ручку будет влиять на устойчивость коляски/прогулочной коляски.
- **ВНИМАНИЕ!** Всегда задействуйте паховый ремешок в комбинации с поясным ремешком ремешков безопасности.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед применением проверьте, что устройства крепления корпуса коляски или блока сиденья правильно задействованы.
- **ВНИМАНИЕ!** Этот продукт не предназначен для бега или катания на коньках.
- Для дополнительной безопасности предусмотрены D-кольца, которые предназначены для крепления отдельных ремешков безопасности, утвержденных в соответствии со стандартом BS 6684 или BS EN 13210.
- Прежде чем производить какие-либо регулировки прогулочной коляски, проверьте, что на ребенке нет никаких свободных частей одежды.
- Перегрузка, неправильное складывание прогулочной коляски и использование не предназначенных для данной коляски аксессуаров небезопасны и могут привести к повреждению или поломке коляски.
- Не разрешайте ребенку забираться в прогулочную коляску без присмотра. Ставьте прогулочную коляску на тормоз, прежде чем сажать в нее ребенка.
- Никогда не оставляйте на коляске дождевик, капюшон или фартук в помещении, в теплую погоду или когда коляска находится вблизи источника обогрева, т.к. ваш ребенок может перегреться.
- Не перегружайте прогулочную коляску, сажая в нее еще одного ребенка, а также вещами или аксессуарами.
- Не следят вешать сумки и другие предметы на ручки прогулочной коляски, т.к. это может повлиять на ее устойчивость.
- При останове прогулочной коляски всегда задействуйте тормоз.
- Прежде чем сажать или вынимать ребенка из прогулочной коляски проверьте, что она поставлена на тормоз.
- Соблюдайте осторожность, когда поднимаетесь или спускаетесь по обочинам. Выньте ребенка из прогулочной коляски и сложите ее, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестницам или эскалаторам.
- Не разрешайте детям играть с коляской или виснуть на ней.
- Не используйте запасные части или аксессуары, нерекомендованные изготовителем.
- Если вашу коляску использует кто-либо другой, кто не знаком с ее устройством, например, дедушка или бабушка, всегда показывайте им, как она работает.
- Не ставьте прогулочную коляску около открытого камина или пламени.
- Соблюдайте дополнительные меры предосторожности в ветряную погоду.
- Эта прогулочная коляска соответствует стандарту BS EN 1888:2003.
  
- Чтобы не допустить повреждения, снимите защитный чехол mothercare weathershield® перед складыванием коляски-трости.
- Ничего не кладите на верх защитного чехла mothercare weathershield®.
- Чтобы не допустить перегревания вашего ребенка, всегда складывайте или снимайте защитный чехол mothercare weathershield®, когда вы находитесь в помещении или в теплой среде.
- Прежде чем производить какую-либо регулировку ремешков безопасности проверьте, что на ребенке нет никаких свободных частей одежды.
- Коляска снабжена корзинкой для покупок, общий вес которых не должен превышать 2 кг, все вещи в корзинке для покупок должны быть распределены равномерно.

## Уход за продуктом

- Прогулочная коляска требует регулярного ухода.
- Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, ремешки безопасности, фиксаторы, регуляторы сиденья, механические соединения и крепежные элементы для гарантии их надежности и полной работоспособности.
- Тормоза, колеса и шины подвержены износу и подлежат замене в случае необходимости. Их можно заказать через ваш местный магазин фирмы Mothercare.
- В случае, если части вашей коляски начинают застревать или ими становится трудно управлять, проверьте, что это происходит не по причине скопившейся в них грязи. Затем попробуйте применить небольшое количество силиконовой смазки, проверяя, что смазка проникает между компонентами. Регулярная смазка подвижных частей продлит срок службы вашей прогулочной коляски и облегчит ее раскладывание и складывание.
- Пластиковые и металлические части можно слегка чистить губкой, смоченной в теплой воде и слабом моющем средстве. Тщательно просушите коляскую перед ее хранением.
- Инструкции по уходу за материаломсмотрите на пришитых этикетках.
- Никогда не применяйте для чистки коляски абразивные, содержащие аммоний, отбеливатели или спирт очистители.
- После прогулок в сырую погоду протрите коляскую мягкой тряпкой и оставьте полностью открытой в теплом помещении, чтобы просушить. При хранении коляски в сыром виде может образоваться плесень.
- Храните коляскую в сухом помещении.
- Не оставляйте коляскую на солнце в течение продолжительных периодов времени – некоторые материалы могут выгореть.
- Перед тем, как использовать коляскую для второго ребенка, или после 18 месяцев хранения, в зависимости от того, какой срок меньше, необходимо провести ремонт и обновление. Об этом можно договориться с вашим местным магазином фирмы Mothercare.
- Защитный чехол mothercare weathershield® можно протирать губкой, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.
- Никогда не применяйте для чистки дождевика абразивные, содержащие аммоний, отбеливатели или спирт очистители.
- Никогда не храните защитный чехол mothercare weathershield® там, где он может получить повреждение под воздействием высокой температуры.

## Послепродажное обслуживание

Вы отвечаете за безопасность вашего ребенка.

В случае возникновения каких-либо проблем с данным продуктом, или если вам потребуются запасные части, пожалуйста, свяжитесь с вашим ближайшим магазином фирмы Mothercare.

## medidas de seguridad y cuidado

# IMPORTANTE: GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE

- ADVERTENCIA Podría ser peligroso dejar al niño sin supervisión.
- ADVERTENCIA Asegúrese de que todos los dispositivos de cierre estén bloqueados antes de su uso.
- ADVERTENCIA No ponga un colchón adicional en la silla de paseo.
- ADVERTENCIA Asegúrese de que el niño esté sujeto con un arnés bien colocado en todo momento.
- ADVERTENCIA Las cargas que se cuelguen del manillar afectan la estabilidad de la silla de paseo.
- ADVERTENCIA Utilice siempre la correa de la entrepierna junto con la de la cintura.
- ADVERTENCIA Antes de su uso compruebe que los dispositivos de colocación del capazo o el asiento estén bien encajados.
- ADVERTENCIA Este artículo no es apto para su uso mientras se corre o se patina.
- Para mayor seguridad, se incluyen anillas D que permiten colocar un arnés de seguridad adicional que cumpla con la norma BS 6684 o con la norma BS EN 13210.
- Antes de realizar ajustes en la silla, asegúrese de que el niño no se encuentre cerca de las piezas móviles.
- Una carga excesiva, el pliegue inadecuado o el uso de accesorios no autorizados podrían estropear o romper la silla.
- No permita que el niño suba a la silla sin ayuda. Ponga el freno antes de colocar al niño en la silla.
- En espacios cerrados, lugares calurosos y cuando se halle cerca de fuentes de calor, debe retirar el plástico de lluvia, la capota y el cubrepies, de lo contrario el niño podría sofocarse.
- No cargue excesivamente la silla con otros niños, objetos o accesorios.
- No se deben colgar bolsas ni otros artículos del manillar ya que pueden perjudicar la estabilidad de la silla.
- Ponga siempre los frenos cuando la silla no esté en movimiento.
- Asegúrese de echar el freno mientras sube o baja al niño de la silla.
- Tenga cuidado al subir y bajar bordillos. Al subir o bajar escaleras, tanto normales como mecánicas, saque al niño de la silla y plíéguela.
- No deje que los niños jueguen con la silla ni se cuelguen de ella.
- No utilizar piezas ni accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- Si alguien que no esté acostumbrado a manejar la silla (p. ej. los abuelos) va a usarla, explíquele su funcionamiento.
- No utilice esta silla cerca de una chimenea o del fuego.
- Tenga especial cuidado cuando haga viento.
- Esta silla de paseo cumple la norma de seguridad BS EN 1888:2003.
- Para no dañar el producto, retire el mothercare weathershield® antes de cerrar la silla de paseo.
- No coloque ningún objeto encima del mothercare weathershield®.
- Para evitar que el niño sufra calor, doble y retire el mothercare weathershield® al entrar a cualquier lugar o en un entorno donde haga calor.
- Antes de realizar cualquier ajuste, compruebe que los niños no se encuentren cerca de las piezas móviles.
- La silla incluye una cesta portapaquetes con capacidad para una carga de 2 kg distribuida uniformemente.

## Cuidado del artículo

- Esta silla de paseo requiere ciertos cuidados.
- Inspeccione con regularidad los seguros, los frenos, el arnés, los broches, las piezas de ajuste del asiento, las juntas y las piezas de sujeción para comprobar que funcionen correctamente.
- Los frenos, las ruedas y los neumáticos sufren desgaste y se deben reemplazar si es necesario. Su tienda local de Mothercare puede encargarse de ello.
- Si alguna pieza se atasca o se mueve con dificultad, compruebe primero que no esté sucia y después utilice un lubricante de silicona, asegurándose de que penetre bien entre las piezas. Lubricar con regularidad las partes móviles de la silla prolongará su vida útil y hará que resulte más fácil abrirla y plegarla.
- Las piezas de plástico y de metal se pueden limpiar con una esponja, agua templada y un detergente suave. Antes de guardar la silla, se debe secar bien.
- Para el cuidado de las partes de tela, consulte las etiquetas cosidas en las mismas.
- No utilice productos limpiadores abrasivos, ni con amoniaco, lejía o alcohol.
- Si la silla se ha mojado, séquela con un trapo suave y déjela abierta en un espacio con temperatura cálida. Si la silla se guarda todavía húmeda se puede formar moho.
- Guardar en un lugar seco.
- No deje la silla expuesta a la luz solar por períodos prolongados. Algunas telas podrían perder color como consecuencia.
- La silla se debe revisar y acondicionar antes de usarla para un segundo bebé, o al cabo de 18 meses. Su tienda local de Mothercare puede encargarse de ello.
- El chubasquero mothercare weathershield® se puede limpiar con una esponja mojada en agua templada y un detergente suave.
- No utilice productos limpiadores abrasivos, ni con amoniaco, lejía o alcohol.
- No guarde este chubasquero en un lugar donde el calor pudiera deteriorar el mothercare weathershield®.

## atención al cliente

La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

Si encuentra algún problema con este artículo o necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con su tienda Mothercare más cercana.

# ÖNEMLİ, GELECEKTE REFERANS OLMASI AMACIYLA SAKLAYINIZ: DİKKATLİCE OKUYUNUZ

- **UYARI:** Çocuğunuza gözetimsiz olarak bırakmak tehlikeli olabilir.
- **UYARI:** Kullanmadan önce tüm kilitleme bileşenlerinin kilitlendiğinden emin olun.
- **UYARI:** Bebek arabasına ek şilte koymayın.
- **UYARI:** Çocuğunuzun emniyet kemeriň her zaman doğru takıldığından emin olun.
- **UYARI:** Tütme saplarına takılan her türlü yük bebek arabasının dengesini etkiler.
- **UYARI:** Her zaman bel kemeriyle birlikte bacak arasından geçen kemeri de kullanın.
- **UYARI:** Her zaman kullanmadan önce bebek arabasının gövdesini kontrol edin veya koltuk ünitesi bağlantı bileşenlerinin tam olarak takılı olduğunu emin olun.
- **UYARI:** Bu ürün koşu veya kayma için uygun değildir.
- Daha fazla güvenlik sağlamak üzere BS 6684 veya BS EN 13210 için onaylı ayrı bir emniyet kemeri takılması amacıyla D-halkaları sağlanmıştır.
- Bebek arabasında ayarlama yapmadan önce çocuğunuzun kol ve ayaklarının güvende olduğundan emin olun.
- Aşırı yükleme, yanlış katlama ve onaylanmamış aksesuarların kullanımı güvenli değildir ve bu bebek arabasına zarar verebilir veya kırabilir.
- Çocuğunuz gözetimsiz olarak bebek arabasına tırmanmasına izin vermeyin. Çocuğunu bebek arabasına koymadan önce freni çekin.
- Çocuğunuz aşırı derecede ısnabileceğini yağmur örtüsünü veya rüzgarlığı hiçbir zaman kapalı olanlarda, sıcak havalarda veya ısı kaynaklarının yakınında örtmeyin.
- Bu bebek arabasını başka bir çocuk, eşya veya aksesuarla aşırı yüklemeyin.
- Bebek arabasının dengesini etkileyebileceğinden tutma sağlarına çanta veya diğer nesneler asılmamalıdır.
- Bebek arabasının hareket etmediği her tür durumda park frenlerini çekin.
- Çocuğu arabaya koyarken veya arabadan alırken park freninin çekili olduğundan emin olun.
- Yaya kaldırımlarına çıkarken veya inerken dikkatli olun. Merdivenle veya yürüyen merdivenle çıkış inerken çocuğunuza çıkarın ve bebek arabasını katlayın.
- Çocuğunuzun bebek arabasıyla oynamasına veya arabaya asılmasına izin vermeyin.
- Üreticinin onaylamadığı parçaları veya aksesuarları kullanmayın.
- Bebek arabanız büyük anne veya baba gibi arabaya alışık olmayan kişiler tarafından kullanılacaksa, her zaman nasıl çalıştığını gösterin.
- Bu bebek arabasını açık ateş veya alev yakınında kullanmayın.
- Rüzgarlı havalarda daha fazla dikkat edin.
- Bu bebek arabası BS EN 1888:2003'e uygundur.
- Zarar görmesini engellemek için, katlanıritmeli sandalyeyi katlamadan önce Mothercare weathershield®'i kaldırınız.
- Mothercare weathershield®'e üstüne bir şey koymayınız.
- Çocuğunuzun aşırı ısınmasını önlemek için, daima kapalı yerlerde veya sıcak ortamlarda, Mothercare Weathershield®'i kaldırınız.
- Düzgün olarak dağıtılmış 2 kg ağırlık taşımak için sepet sağlanmıştır.

## Ürününüzün bakımı

- Bebek arabanızın bakımınıza gereksinimi vardır.
- Düzenli olarak kilitleri, frenleri, kemerleri, kilit mandallarını, koltuk ayarlayıcıları, bağlantıları ve sabitleyicileri sağlam ve düzgün çalıştırıldıklarından emin olmak için kontrol edin.
- Frenler, lastikler ve tekerlekler yıpranır ve gerekiyorsa değiştirilmesi gereklidir. Bu işlem yerel Mothercare mağazanız tarafından ayarlanabilir.
- Parçaları sıkışır veya zor hareket etmeye başlarsa, buna kirin neden olmadığından emin olnan ardından bileşenlere nüfuz ettığından emin olarak az miktarda silikon yağ uygulayın. Hareketli parçaların düzenli olarak yağılanması bebek arabanızın ömrünü uzatacak ve açma-kapama işlemlerini kolaylaştıracaktır.
- Plastik ve metal parçalar sıcak su ve yumuşak bir deterjan kullanılarak süngerle silinebilir. Kaldırmadan önce tamamen kurutun.
- Kumaş kısımların bakımı için etiketteki yönergelere bakın.
- Hiçbir zaman aşındırıcı, amonyak bazlı, beyazlatıcı veya alkol türevi temizleyicilerle temizlemeyin.
- Neme maruz kalması durumunda yumuşak bir bezle kurulayın ve sıcak bir ortamda tam olarak açık biçimde bırakın. Nemli olarak saklama küflenmeye neden olabilir.
- Kuru bir yerde saklayın
- Bazı kumaşlar solabileceğinden doğrudan güneş işliğinde uzun süre bırakmayın.
- Bebek arabanız, ikinci bebeğiniz için kullanılmadan önce veya 18 ayın ardından (hangisi daha önce gerçekleşirse) bakım görmeli ve yeniden ayarlanmalıdır. Bu işlem yerel Mothercare mağazanız tarafından ayarlanabilir.
- Mothercare Weathershield® ılık su ve az deterjanlı bir süngerle silinerek temizlenebilir.
- Hiçbir zaman aşındırıcı, amonyak bazlı, beyazlatıcı veya alkol türevi temizleyicilerle temizlemeyin.
- Asla bu örtüyü sıcaklığın Mothercare Weathershield® i bozabileceği yerlerde saklamayınız.

## müşteri hizmetleri

Çocuğunuzun güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu ürünle ilgili bir sorununuz varsa veya yedek parçaaya ihtiyaç duymanız halinde en yakınınzıdaki Mothercare mağazasıyla irtibata geçiniz.